



CB/CD/CH/CHD 系列温控自整定说明

按 SET 键约 3 秒后菜单进入设置数据

每次按 SET 键时所显示的数据:

按一次 PV 显示 ATU (自整定 AT) 设置为 “1” 自整定开始, 面板上 AT 指示灯开始闪烁, 在三个巡回周期结束后, AT 指示灯自动灭掉, 注: 在启动自整定前, 待机菜单上测量值 (PV 显示值) 一定要低于设定值 (SV 显示值) 50℃ 之外才可以开始启动自整定。

按二次 PV 显示 SRU (自身协调) 设置为 “0”

按三次 PV 显示 P (比例范围) 手动设置为 “10”

按四次 PV 显示 I (积分时间) 手动设置为 “240”

按五次 PV 显示 D (微分时间) 手动设置为 “60”

按六次 PV 显示 Ar (参数) 设置为 “25”

按七次 PV 显示 T (比例) 周期 1=1 秒, 设置为 “2”

按八次 PV 显示 Pb (常温调整)

按九次 PV 显示 LCK (锁定功能) 显示为 “0”

自整定结束后 P、I、D、Ar 这四个数据会自动设置, 请不要改动。